

URIMAT.

Händetrockner mit Hochgeschwindigkeitsluftdüsen

URIMAT.



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Benutzung.
Stellen Sie die Stromversorgung sicher, bevor Sie den Trockner benutzen.
Der Trockner ist für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krankenhäusern, Hotels, Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, etc. geeignet.

URIMAT.

Seite 1 Sicherheitsmaßnahmen

- 3 Geräte-Bestandteile
- 4 Montageanleitung
- 5 Benutzungsanleitung
- 6 Wartungsanleitung
- 7 Störungsbehebung
- 8 Technische Daten
- 9 Reinigungsanleitung



*Die folgenden Zeichenerklärungen zeigen was Warnung und Vorsicht bedeutet.

! Warnung
 Verletzungen oder Erkrankungen bei unsachgemäßem Gebrauch.
 Vorsicht
 Wartet vor leichter Verletzung oder Beschädigung bei unsachgemäßem Gebrauch.

! Vorsicht
 Wartet vor leichter Verletzung oder Beschädigung bei unsachgemäßem Gebrauch.

! Verboten
 Nicht demonstrieren
 Nicht Berühren
 Nicht mit nassen Händen berühren
 Nicht im Badezimmer verwenden
 Unbedingt beachten
 Netzstecker ziehen

! Nicht demonstrieren
 Vor Wasser schützen
 Nicht mit nassen Händen berühren
 Nicht im Badezimmer verwenden
 Unbedingt beachten
 Netzstecker ziehen


Bitte lesen Sie diese Seite vor Benutzung des Gerätes. Es wird Ihnen zu einer sicheren und gefahrlosen Benutzung helfen

! Warnung(Strom)

Benutzen Sie eine handelsübliche Steckdose. Verwenden Sie nur standardisierte Steckdosen und nicht zu viele Stecker gleichzeitig.



Sichern Sie ab, dass ein Stecker an der Rückseite des Gerätes nicht beschädigt wird. Installieren Sie das Gerät mindestens 10mm von der Wand entfernt.



Achten Sie auf unbeschädigte Stecker. Schäden an Steckern können zu Feuer oder elektrischen Schlägen führen.



Achten Sie auf Sauberkeit des Steckers und richtigen Sitz in der Steckdose. Verschmutzungen des Steckers und falscher Sitz können zu Bränden führen.




! Warnung(Bedienung)

Gerätevorderseite nicht abnehmen. Gefahr durch elektrische Schläge.



Reparatur und Demontage nur durch einen Fachmann. Gefahr durch elektrische Schläge oder Brandgefahr.



Keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ablegen. Verletzungsgefahr durch Herunterfallen.



Gerät vor dem Einbringen von brennbaren Flüssigkeiten wie Äther, Benzine, Chemikalien, Alkohol, Gase u.dgl. schützen. Explosions und Brandgefahr.




Montageanleitung

1 Montageanleitung


Das Gerät arbeitet mit 220 - 240V Wechselstrom (50/60Hz)




Für die Montage wird einwandstand - Elektroinstallation benötigt.
Die Montage hat nicht zu erfolgen:
auf unebenen Untergrund/Wänden oder an Stellen wo das Gerät Temperaturen über +40°C, direkter Unterstrahlung, Wasser oder korrosiven Gasen ausgesetzt ist.




1. Anbringen der Befestigungsplatte (Untergrund beachten)
Wenn Sie sich zum Installationsplatz entschlossen haben, beachten Sie auch das Gewicht des Gerätes.
(1) 4 Bohrungen 30mm tief anbringen.
(2) Dübel in die Bohrungen einsetzen.
(3) Rückseitigen Stecker durch die entsprechende Öffnung führen.
(4) Schraubengruppen ansetzen und Befestigungsplatte mit Schrauben befestigen.
• Für demnächst Stecker mit Metallschrauben verwenden.
• Bei freibleibenden Wänden für ausreichend Halt sorgen.



2. Gerät an die Befestigungsplatte ansetzen.
• Gerät an die drei Aufnahmen an der Befestigungsplatte ansetzen und die Schrauben durch leichtes Andrücken fixieren.
• Gerät in die Aufnahmen einsetzen.




3. Gerät an der Befestigungsplatte anbringen.
(1) Tropwasserbehälter abnehmen
(2) Luftfilter abnehmen
(3) Beide Innenseitenschrauben durch die Bohrungen mit gewölbter Grundfläche an der Rückseite des Luftfilters führen und Gerät befestigen.



4. Betriebsbereitschaft prüfen.
• Nach Einführen des Netzsteckers Lauf des Gerätes überprüfen.
• Falls das Gerät nicht anläuft, diese ausschalten und Fehlersuche gemäß Seite 7 durchführen. Läuft das Gerät nicht problemlos, bitten Kunden Serviceabteilung kontaktieren.

Montageplatz.

- Mindestens 350mm über dem Fußboden.
- Mindestens 10mm von der Wand.
- An einer geraden und ebenen Wand.
- An einem Platz, an dem man nicht leicht anstoßen kann.



2 Test

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Ihre Hände im Handetrockner sind.
- Nach Einschalten des Gerätes prüfen Sie, ob das Signal zur Betriebsbereitschaft ertönt und die Betriebs(Kontroll)lampe leuchtet.

3 Überprüfungen

Ausführung	Überprüfung
1 Überprüfen Stromanschluss und Stromspannung.	Ist der ordnungsgemäße Stromanschluss erfolgt?
2 Anschalten des Betriebschalters.	① Leuchtet die Betriebs(Kontroll)lampe? ② ertönt das Betriebsignal?
3 Strecken Sie Ihre Hände in die Handetrockneröffnung.	Spüren Sie den Luftzug? Gibt es Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche?

Benutzungsanleitung

Benutzungsanleitung

- Befestigen Sie den Aufkleber, der die Handhabung des Gerätes zeigt, an einer übersichtlichen Stelle.



Wartungsanleitung

1 Bevor man das Gerät reinigt

-Zur Sicherheit Schalter auf „Aus“

2 Wenn Sie das Gehäuse reinigen

- Nehmen Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser oder Reinigungsmittel. Wenn Sie ein neutrales Reinigungsmittel benutzt haben, müssen Sie es mit einem nassen Tuch abwischen.
- Benutzen Sie niemals kratzende Putzmittel, Öl, Benzol, Verdünnung, Salzsäure, heißes Wasser, raue Bürsten usw., weil sie Gehäuse und Geräteile beschädigen können.
- Spritzen Sie nicht direkt Wasser auf das Gerät. Dadurch können elektrische oder sonstige Schäden entstehen.

3 Wenn Sie Tropfwasserbehälter oder Filter reinigen

- Passen Sie auf, dass sich der Behälter nicht mit Wasser füllt.
- Leeren Sie den Tropfwasserbehälter bevor Sie ihn reinigen.
- Benutzen Sie einen Staubsauger wenn Sie den Filter reinigen oder setzen Sie einen neuen Filter ein.

Gießen Sie 0,2ltr. Wasser in das Abwasserloch.



Ziehen Sie den Tropfwasserbehälter vorsichtig heraus, wie es auf dem Bild dargestellt ist.



Nach dem Ausbau und Waschen des Tropfwasserbehälters setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.



Ziehen Sie den Luftfilter waagrecht heraus, wie es auf dem Bild dargestellt ist.



Zum Entfernen von Staub benutzen Sie einen Staubsauger. Wenn der Luftfilter stark verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filter.



Vorsicht!
Nach dem Auswaschen des Filters, ist dieser genügend zu trocknen.

Wie Sie Aroma-Zusatz einlegen



Öffnen Sie den Deckel des Tropfwasserbehälters.



Nach dem Einlegen des Aroma-Zusatzes, setzen Sie den Tropfwasserbehälter wieder in das Gerät ein.



4 Nachdem das Gerät gereinigt ist

- Schalter mit trockenen Händen auf „An“

- Wechseln des Luftfilters und Aroma-Zusatzes
- Luftfilter und Aroma-Zusatz müssen periodisch gewartet werden
- Für den Kauf des Verbrauchsmaterials wenden Sie sich an den Kunden-Servicehotline

Störungsbehebung

Störungen	Überprüfungen	Störungsbehebung
Kein Luftstrom	<ul style="list-style-type: none"> • Stromausfall liegt vor • Der Netzanschluss ist nicht richtig eingesteckt • Die Stromspannung beträgt nicht 220-240V Wechselstrom • Ihre Hände sind nicht tief genug in die Handetrockner-Öffnung eingetaucht • Die Lampe des Handföh-Signals leuchtet nicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie ob andere Elektrogeräte funktionieren. • Stecken Sie den Netzanschluss richtig ein. • Sorgen Sie für die Stromspannung 220-240V Wechselstrom. • Führen Sie Ihre Hände tiefer in die Handetrockner-Öffnung ein. • Geräteschalter auf „Aus“ und Sensor reinigen; anschließend Gerät wieder einschalten
Schwacher Luftstrom	<ul style="list-style-type: none"> • Der Luftfilter ist durch Gegenstände verstopft • Der Luftfilter ist durch Staub und Schmutz verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Gegenstände am Luftfilter. • Reinigen Sie den Luftfilter
Laute Geräusche und ungewöhnlicher Schall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wand an der das Gerät installiert ist zu schwach oder das Gerät hängt instabil • Es liegen Gegenstände an der Füßecke oder auf dem Gerät • Die Fixerschrauben berühren die Wand 	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie das Gerät an einer starken und geraden Wand • Entfernen Sie diese Gegenstände • Fixieren Sie die Schrauben fest ohne Wandberührung
Der Luftstrom fliecht	<ul style="list-style-type: none"> • Der Tropfwasserbehälter ist voll. • Der Luftfilter ist schmutzig • Der Aroma-Zusatz ist verbraucht 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachdem der Tropfwasserbehälter entleert wurde, ist er zu reinigen • Reinigen Sie den Filter mit warmem Wasser oder einem Staubsauger • Geben Sie einen neuen Aroma-Zusatz in das Gerät
Wasser tropft auf den Fußboden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Tropfwasserbehälter sitzt nicht richtig im Gerät. • Der Tropfwasserbehälter läuft über. 	<ul style="list-style-type: none"> • Führen Sie den Tropfwasserbehälter richtig in das Gerät ein. • Entleeren Sie den Tropfwasserbehälter.
Der Luftstrom schaltet nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Fremd oder Schadstoffe liegen auf dem Sensorell 	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Abschalten des Gerätes und Reinigen des Sensors Wiederanschaltung.
Die Betriebs(kontroll-)Lampe leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Der Betriebschalter ist nicht eingeschaltet • Die Stromspannung beträgt nicht 220 - 240V Wechselstrom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Betriebschalter auf „Ein“. • Schließen Sie eine Stromspannung von 220 - 240V Wechselstrom an.

* Wenn die vorstehenden Fehler nicht behoben werden können, schalten Sie den Betriebschalter auf „Aus“ und nehmen Sie Kontakt mit der Kunden-Serviceabteilung oder der Verkaufsgeneratur auf.

Technische Daten

Produktname	URIMAT Händetrockner Premium
Spannung	220V~240V (50/60Hz)
Leistungsaufnahme	1150(W)
Stromstärke	5(A)
Geräteabmessungen	300(B)X650(H)X190(T)mm
Tropfwasserbehälter-Inhalt	600ml
Luftgeschwindigkeit	90(m/s)
Trocknungszeit	ca. 5 s
Gewicht	8 kg

„Innovative Technologie,
Elegantes Design“
URIMAT.



Reinigungsanleitung

* Tägliche Reinigung wird empfohlen.

- 1** Schalten Sie zur Sicherheit den zweiten Knopf auf "OFF/AUS".

Schalter
zweiter Knopf
- 2** Gießen Sie ein Glas Wasser in die Ablauf- und reinigen Sie diesen mit der mitgelieferten Bürste.

Wiederholen Sie dies 2 - 3 mal.
- 3** Entleeren Sie den Tropfwasserbehälter und reinigen Sie ihn.
- 4** Schalten Sie den ersten Knopf zur Betriebsbereitschaft auf "ON/EIN".

Erster Knopf